



Detergente per plastica

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Caratteristiche

FixTec Detergente per plastica è uno speciale detergente a base acqua progettato appositamente per pulire affondo le superfici in plastica da sporco, insetti, olio, residui di silicio, polvere o grasso.

FixTec Detergente per plastica migliora l'adesione degli adesivi strutturali su materie plastiche come ABS, PVC, PA, PP, PMMA ecc.

Aspetto:	flacone spray
Colore:	trasparente incolore
Valore pH:	ca. 12
Idrosolubilità:	Completamente solubile in acqua
Infiammabile:	no

Modalità d'uso

Spruzzare un sottile strato di **FixTec Detergente per plastica** direttamente sulla superficie della plastica. Lasciare agire sulla superficie per circa 1 minuto. Quindi pulire con un panno pulito in una direzione, quindi prendere un altro pezzo di stoffa pulita e pulire di nuovo in una direzione. Ripeti l'operazione fino a quando non avrai pulito completamente la superficie. Applicare in quantità strettamente necessarie per evitare gocciolamenti e sprechi di prodotto. Per evitare problemi di incompatibilità, si consiglia di utilizzare la gamma completa FixTec per la riparazione di materie plastiche.

NOTA DI SICUREZZA: Prima di applicare sulla superficie controllare sempre la tolleranza del substrato. Solo per uso professionale. Leggere e osservare le indicazioni di sicurezza indicate sull'etichetta del contenitore. Per quanto riguarda la manipolazione, il trasporto, ecc. fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto in questione. Le informazioni contenute nel presente documento si riferiscono alla conoscenza del prodotto in fase di redazione della suddetta compilazione. Considerando, tuttavia, i molti possibili usi e interferenze da parte di elementi non dipendenti dal produttore, è impossibile assumersi alcuna responsabilità in merito al sopra citato.

Cod. Contenuto

F1004 500ml

